目次

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動 1
INIT Switch による shutdown 1
OPT Switch による起動 2
shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合) 3

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動

MA-S1xx シリーズ と MA-X3xx シリーズでは、INIT Switch と OPT Switch が用意されており、本装置の shutdown と起動は本装置の Switch を使用して行います。
尚、MA-X3xx シリーズでは MA-E3xx シリーズとは異なり、電源ケーブルを抜き差しでは本装置が起動しないケースがあります。[1)]

INIT Switch による shutdown

INIT Switchを長押しするとshutdownが実行されます。

MA-S1xx シリーズ

MA-X3xx シリーズ

shutdown の実行が開始されると STATUS“3” のLEDが赤点滅します。shutdown 処理が終了すると、POWER LEDと STATUS LEDが全て消灯します。

MA-S1xx シリーズ

MA-X3xx シリーズ

OPT Switch による 起動

shutdown 後に、OPT Switch を押す事で、本装置は起動します。

MA-S1xx シリーズ

MA-X3xx シリーズ



起動を開始すると LED が「POWER 緑点灯→STATUS“1”緑点灯→STATUS“1”赤点滅」の順番で動作します。

MA-S1xx シリーズ

MA-X3xx シリーズ

shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)

INIT Switch や shutdown コマンドによる shutdown 後に電源ケーブルを抜くとPOWER LED が赤点灯

します。
この状態で電源ケーブルを接続させても本装置は起動しません[2)]

OPT Switch を押して頂くか、キャパシタの電荷切れるまで待って頂くとPOWER LED が消灯します。
この状態で電源ケーブルを刺すと本装置は起動処理を開始します。



[1)] [2)]
,
MA-X3xxでは、瞬停対策のバッテリー(キャパシタ)が実装されていますshutdown後 電源ケーブルを短時間抜いただけでは、キャパシタの電荷により、完全には電源OFFにはならず、電源ケーブルを刺しても本装置は起動処理を行いません

From:
https://www.centurysys.net/ - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi**

Permanent link:
https://www.centurysys.net/doku.php?id=init_opt_sw:start

Last update: **2024/04/26 10:08**