

目次

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動	1
INIT Switch による shutdown	1
OPT Switch による 起動	2
shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)	2

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動

MA-S1xx シリーズ と MA-X3xx シリーズでは INIT Switch と OPT Switch が用意されており、本装置の shutdown と起動は本装置の Switch を使用して行います。尚、MA-X3xx シリーズでは MA-E3xx シリーズとは異なり、電源ケーブルを抜き差しでは本装置が起動しない場合があります。¹⁾

INIT Switch による shutdown

INIT Switch を長押しすると shutdown が実行されます。

●MA-S1xx シリーズ



●MA-X3xx シリーズ



shutdown の実行が開始されると STATUS "3" の LED が赤点滅します。shutdown 処理が終了すると POWER LED と STATUS LED が全て消灯します。

●MA-S1xx シリーズ



●MA-X3xx シリーズ



OPT Switch による 起動

shutdown後に、OPT Switch を押す事で、本装置は起動します。

●MA-S1xx シリーズ



●MA-X3xx シリーズ



起動を開始するとLEDが「POWER 緑点灯→STATUS“1”緑点灯→STATUS“1”赤点滅」の順番で動作します。

●MA-S1xx シリーズ



●MA-X3xx シリーズ



shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)

INIT Switch や shutdown コマンドによる shutdown 後に電源ケーブルを抜くとPOWER LED が赤点灯します。この状態で電源ケーブルを接続させても本装置は起動しません²⁾



OPT Switch を押して頂くか、キャパシタの電荷切れるまで待つて頂くとPOWER LED が消灯します。この状態で電源ケーブルを刺すと本装置は起動処理を開始します。



1) 2)

MA-X3xxでは、瞬停対策のバッテリー(キャパシタ)が実装されています。shutdown後 電源ケーブルを短時間抜いただけでは、キャパシタの電荷により、完全には電源OFFにはならず、電源ケーブルを刺しても本装置は起動処理を行いません

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=init_opt_sw:start&rev=1712567973

Last update: **2024/04/08 18:19**