

目次

ステータス	3
<i>Client</i> ステータス	3

ステータス

Client ステータス

ステータス

Client ステータス

Client List ↻

Name	Version	DOUT	Playing	uptime	Message DateTime	Status	Last Status Change
子機1	2.0.0rc5	00000000	false	0日02時間01分59秒	2021/06/11 18:29:34	keep	2021/06/11 17:56:02

Server に接続されている Client の状態を確認することができます。

項目名	内容	備考
Name	Client につけた名前 ¹⁾	
Version	ファームウェアバージョン	
DOUT	DOUT 状態 ²⁾	MSB First, 1: ON / 0:OFF
Playing	音声ストリーミング再生状況	true / false
uptime	起動してからの経過時間	
Message DateTime	最新メッセージ受信日時	
Status	接続状況	Connected / Keep / Disconnected
Last Status Change	最後に Status が変化した日時	

¹⁾

未設定の場合は機器シリアル番号

²⁾

アンプ制御のビットは除く

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=ipk100_ope:ipk_status:start

Last update: **2021/06/11 18:38**

