

目次

LTE モジュールの情報を取得する	3
ターミナル上で確認	3

LTE モジュールの情報を取得する

LTE モジュール搭載の MA シリーズ¹⁾ では LTE モジュールや SIM の情報を取得することができます。

ターミナル上で確認

実機に SSH などログインし、下記コマンドで情報を一括取得することができます。

```
user1@metis:~$ mobile_info
```

```
user1@metis: ~
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)
user1@metis:~$ mobile_info
--- Name: EG25 ---
Revision(GMR): EG25GGBR07A08M2G
ICCID: 894[REDACTED]
IMEI: 865[REDACTED]
IMSI: 295[REDACTED]
Tel Number: +42[REDACTED]
Antenna:
- Level: 3
- RSSI: -59.0 dBm
- RSRP: -86.0 dBm
- RSRQ: -5.0 dB
PDP Context:
- PDPTYPE: IP
- APN: soracom.io
Network:
- PLMN: 44020
- Name: SoftBank(SORACOM)
Attached: true
PPP carrier: false
user1@metis:~$
```

¹⁾

MA-X3xx / MA-S1xx / MA-E3xx

From:
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=ma_series_tips:get_lte_module_info:start

Last update: 2023/04/14 15:31

