

# 目次

**WireGuard WebUI での設定** ..... 3



# WireGuard WebUI での設定

v4.4.0β12 で、WebUI 画面に WireGuard 設定を用意しました。

WireGuard設定

WireGuard  使用する  使用しない

publickey p5A4HHbJay+k4Gsjzr/NJPWA5NQfUnjNY2p/++8do1E=

interface設定

listenport

address

peers設定

peer

port

publickey

allowedips

keepalive  使用する  使用しない

[設定](#)

自分側の PrivateKey/PublicKey ペアは自動生成<sup>1)</sup>します。  
それぞれの項目を設定します。

Section	項目	値	備考
	WireGuard	使用する/しない	選択してください。
	publickey		自分の公開鍵です。相手側に設定します。
Interface設定	listenport	0□65535	サーバー動作の場合、待受ポート番号を設定します。クライアント側の場合0で構いません <sup>2)</sup> □
	address	[例] 10.254.0.1	WireGuard I/F に割り当てる IP アドレスを設定します。

Section	項目	値	備考
peers設定	peer		相手側のアドレスを設定します。
	port	[例] 51820	相手側の待受ポート番号を設定します。
	publickey		相手側の公開鍵を設定します。
	allowedips	[例] 10.254.0.0/24	WireGuard I/F経由で通信するネットワークをCIDR記法で設定します。
	keepalive	使用する/しない	自分が NAT 配下にいる場合は『使用する』に設定します。

1)

存在しない場合に生成

2)

動的に自動設定されます

From: <https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link: [https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_ope:use\\_wireguard\\_vpn:wireguard\\_webui:start](https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:use_wireguard_vpn:wireguard_webui:start)

Last update: 2019/11/29 15:47

