

目次

DynamicDNS client の利用	3
設定	3

DynamicDNS client の利用

v4.3.1β1 まで DynamicDNS client として ddclient を入れていましたが Perl のスクリプトが汚くてメンテナンスできないため、
v4.3.1β2 より [MyDNS](#) および 弊社提供の [WarpLink DDNS](#) に対応したクライアントソフトを導入しました。

※ WebUI での設定対応予定

設定

設定ファイルは /etc/default/nim_ddns です。

nim_ddns

```
START_PPP=0
START_ETH=0
SERVICE=mydns
ACCOUNT=
PASSWORD=

# example
#
# START_PPP=0|1
# START_ETH=0|1
# SERVICE=mydns|warplink
# ACCOUNT=username
# PASSWORD=password
```

項目の意味は下記のとおりです。

項目	内容	備考
START_PPP	PPP 接続完了時に起動する	0 / 1
START_ETH	Ethernet 接続完了時に起動する	0 / 1
SERVICE	使用する DDNS Service	MyDNS / WarpLink
ACCOUNT	アカウント	
PASSWORD	パスワード	

From:

<https://centurysys.net/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://centurysys.net/doku.php?id=mae3xx_tips:nim_ddns:start

Last update: **2019/09/09 13:49**

