

目次

MA-S1xx シリーズの操作	3
MA-S1xx シリーズ特有の操作	3
全機種共通	3
無線拡張搭載機種	3
アナログ入力拡張搭載機種	4
Singularity Container	4

MA-S1xx シリーズの操作

MA-S1xx シリーズ特有の操作

全機種共通

- ファームウェアの構造
- ブートデバイスおよびブートモードの選択 (DIPSW 設定)
- 本体ファームウェアでの起動
- LED の割り当てと表示パターン
- 本装置へのログイン方法(MA-S1xx/MA-X3xx/MA-E3xx 共通)
- オーバーレイ領域の管理
- SD Card を起動時に自動でマウントする (MA-S1xx/MA-X3xx 共通)
- SDカードからのブート
- INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動
- ファームウェアの更新
- 省電力モードの利用 (standby/poweroff)
- Kernel Panic 発生時のログ保存
- 超低消費電力マイコンによる便利機能
- WebUIを使用する
- SORACOM ブート機能を利用する

ネットワーク設定

- Ethernet の設定
- PPP(LTE) 接続の設定
- マルチキャリア対応 SIM を使用した LTE 接続設定
- Firewall の設定 (Alpine Wall)
- WireGuard VPN の利用
- リモート管理サーバ CMS-1300 との連携
- 疑似モデム機能の利用

ハードウェア関連

- シリアルポートの利用
- DC 入力電圧の確認
- 外部供給電源の利用
- DI/DO の利用
- LTE 電源/Wakeup 制御
- LTE module の firmware を更新する

無線拡張搭載機種

ネットワーク設定

- [無線モジュール RS9116 の動作モード選択](#)
- [無線 LAN の設定](#)

アナログ入力拡張搭載機種

ハードウェア関連

- [Analog IN の利用](#)

Singularity Container

- [Singularity container を使う](#)

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:start&rev=1712568268

Last update: **2024/04/08 18:24**

