

# 目次

装置内部温度の取得 .....	3
方法 .....	3



# 装置内部温度の取得

MA-X3xx の基板上に温度センサーが搭載されているので、動作中に内部温度(基板の温度)を取得することができます。

## 方法

hwmon のクラスドライバ経由で取得します。

```
user1@metis:~$ cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
37312
user1@metis:~$
```

1/1000 にすることで摂氏( )になります。この例の場合、37.312 となりますが、そんなには細かい精度は期待できないので 37.3 程度と見るようにします。

From:

<https://mail.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://mail.centurysys.net/doku.php?id=monitor\\_temperature:start](https://mail.centurysys.net/doku.php?id=monitor_temperature:start)

Last update: **2024/05/07 08:12**

