

目次

Ethernet の設定 1

Ethernet の設定

netplan は使用せず、/etc/network/interfaces により設定します。
デフォルト設定は下記のようになっています。

interfaces

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.253.253
    netmask 255.255.255.0
#    gateway 192.168.253.5
#    metric 10
#    dns-nameservers 192.168.253.5
#    bridge_ports eth0
#    bridge_stp off

#iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.254.254
    netmask 255.255.255.0

#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-ssid hogehoge-ap
#    wpa-psk hogehoge
```

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=setup_ethernet:start

Last update: **2023/09/22 14:13**