目次

モデムリ	ノレー機能を使用する	 	 1
設定		 	 1

モデムリレー機能を使用する

TELポートに接続したモデムからの発信を内蔵するアナログモデムに着信させ シリアルデータを取り出した上でIP化してソケット通信を行います。



設定

WebUIからモデムリレーの設定を行います。 設定ボタンを押すとサービスが再起動し設定が反映されます。 Last update: 2017/02/21 16:05 mae3xx_ope:modem_relay:start https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:modem_relay:start

モデムリレー設定			
モデムリレー	◎ 使用する ⑧ 使用しない		
シーケンスNo.	1	•	
接続アカウント	admin		
制御用ボート番号	30000		
データ用ポート番号	30001		
TTY 文字サイズ	8	Ŧ	
接統制限	 ● 有効 ○ 無効 		
按訪牛	委 託 番号	IP7F L Z	
100 MIL/L		IP7F La	
	電話番号	IP7ドレス	
	電話番号	ופדי לג	
	電話番号	ופדי גא	
	電話番号	ואדר אד	
	電話番号	IPアド レス	
	電話番号	ואדי אדי	
	電話番号	ואדר אד	
	電話番号	IPTF UZ	
4 4 3+		Í	
按制口L			
		1976 U.Z	
	フカウント		
	アカウント	IP7ドレス	
	アカウント	IPアド レス	
	アカウント	ופדי לעז	
	アカウント	IP7F レス	
	アカウント	IP7F レス	
	アカウント	ופדי לא	
	設定		

項目	説明
モデムリレー	モデムリレーの使用有無を選択します
シーケンスNo.	接続シーケンスをシーケンス1シーケンス2から選択します
接続アカウント	接続に使用するアカウントを設定します
制御用ポート番号	モデムリレーの接続処理に使用するポート番号を設定します
データ用ポート番号	接続確立後のデータ送信に使用するポート番号を設定します
TTY文字サイズ	キャラクタのビット長を選択します
接続制限	接続制限の有効・無効を選択します
接続先	接続先の電話番号□IPアドレスを設定します
接続元	接続制限を有効にした際に、接続を許可する接続元のアカウント□IPアドレスを設 定します

From:

https://ma-tech.centurysys.jp/ - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link: https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:modem_relay:start

Last update: 2017/02/21 16:05