目次

Azure loT Edge を使用する (Using Azure loT Edge)	3
Step 1 Prerequisites	
Step 2 Prepare your Device	
2.1 ファームウェアをダウンロードする	
2.2 ファームウェアのインストール、再起動	4
2.3 ネットワーク設定	4
Step 3: Manual Test for Azure IoT Edge on device	6
3.1: Register your device	6
3.2: Obtaining provisioning information	9
3.3: Device Provisioning	10
3.4: Checking the connection status	11
3.5: Check in Azure Portal	12
3.6: operation test	13

Azure IoT Edge を使用する (Using Azure IoT Edge)

Azure IoT Edge ランタイム導入済み ファームウェア を使用して[]MA-X3xx シリーズの機器を Azure IoT Hub に接続してみます。

(English) Connect MA-X3xx series devices to Azure IoT Hub using Azure IoT Edge Runtime Deployed Firmware.

詳細なドキュメントは 対称キーを使用して Linux で IoT Edge デバイスを作成およびプロビジョニン グする - Microsoft を参照してください。

* (English) For detailed documentation, see Create and provision an IoT Edge device on Linux using symmetric keys - Microsoft

Step 1 Prerequisites

作業を始める前に、以下のものを用意してください

- Azureアカウント
- Azure Portalへのログイン
- Azure loT Edge ランタイム導入済み ファームウェア

(English) You should have the following items ready before beginning the process:

- Create an Azure account
- Sign up to Azure Portal
- Install Azure-IoT aware Firmware

Step 2 Prepare your Device

2.1 ファームウェアをダウンロードする

(English) 2.1: Download the firmware.

Azure IoT Edge ランタイム導入済み ファームウェア からファームウェアをダウンロードし、MA-X3xx にインストールして再起動しておきます。

(English) Download the firmware from the Azure IoT Edge Runtime Deployed Firmware , install it on the MA-X3xx and reboot.

2.2 ファームウェアのインストール、再起動

(English) 2.2: Firmware installation and restart

sftpなどでファームウェアを実機に転送するなどして、ファイルを準備します[] root権限で "firmup" コマンドを実行します。

(English) Prepare the files by transferring the firmware to the actual device by sftp or other means.Execute the "firmup" command as root.

root@plum:~# firmup /tmp/firmware.img ### MA-E3xx series firmware update utility (for 2-area firmware). Updating AREA: 0 ... * image file for kernel found. writing "kernel" image to /dev/mtdblock2 ... succeeded. * image file for kmod found. writing "kmod" image to /dev/mtdblock6 ... succeeded. * image file for initramfs found. writing "initramfs" image to /dev/mtdblock4 ... succeeded. * image file for rootfs found. writing "rootfs" image to /dev/mtdblock8 ... succeeded. * DTB file found. writing "dtb" image to /dev/mtd15 ... succeeded. * Bootloader file found. writing "barebox.bin" image to /dev/mtd13 ... succeeded. Succeeded.

アカウントがいろいろと追加されるため、アカウントの追加など作業をしていた環境にインストール した場合、オーバーレイ領域を初期化しておくほうが無難です。 ※ (English) Since various accounts are added, it is safer to initialize the overlay area if it is installed in an environment where work was being done to add accounts.

2.3 **ネットワーク**設定

(English) 2.3 Network Configuration

Azure に接続可能なように、適宜ネットワークの設定(デフォルトゲートウェイ[]DNS など) を設定しておきます。

(English) Configure network settings (default gateway, DNS, etc.) as appropriate to enable connection to Azure.

MA-X3xx シリーズのEthernet を利用する場合の設定画面です。

(English) This is the setting screen when using Ethernet for the MA-X3xx series.

🔍 M/	A-Series Web User Interi ×	+			
€ →	C 合 A 保護されてい	いない通信 172.16.1.18/i nterf	faces		er 🖈 🜔 🔤 🗷 😒 🛈 🛆 🗟 🐐 🔞 🗄
=	MA-Series Web User	r Interface			46 .11 🏞 🕞 ර
0	機器情報	Ethernet 設定			
m	Ethernet 設定	eth0			
(î	Wireless 設定		ifup Method		
C»	LTE 設定				
⊛	Static Route 設定		IP Address 172.16.1.18	Netmask 255.255.255.0	
:	DynamicDNS 設定		Gateway 172.16.1.66		
\$	Firewall 設定		Name Server (Primary) 172.16.1.66	Name Server (Secondary)	
w.	WireGuard 設定				
8	NTP 設定			即時反映 設定	
9	Syslog 確認				
÷	Firmware 更新				
*	設定データ管理				
© 202	0- Century Systems				

MA-X3xx シリーズのLTE Module を利用する場合の設定画面です。

(English) This is the setting screen when using the LTE Module of MA-X3xx series.

🕻 M4	A-Series Web User Inter	+				~
\leftrightarrow \rightarrow	С △ ▲ 保護されてい	ない通信 172.16.1.33/ lte-module			< 🖈 🚺 🔤 🛂 😂 🚳	🗛 🗟 🖉 🖪 🗯 🖬 😜 🗄
=	MA-Series Web User	Interface				46.0 🎝 🕞 U
0	機器情報	LTE 設定				
Netwo	ork 関係 へ	接続設定 ステータス	• 制御			
	Ethernet 設定		● 回線接続有効	接続方式 💿 常時接続 🤇	○ オンデマンド	
Ŷ	Wireless 設定		apn soracom.io	キャリアID/PLMN 44010	PLMN (Secondary) 44020	
C.»	LTE 設定					
⊕	Static Route 設定		PDP Type 💿 IP 🔿 IPv4/v6 同時利用	認証方式 💿 CHAP 🔵	PAP 🔿 認証なし	
IP	DHCP Server 設定		接続アカウント Sora	接続パスワード sora		
	DynamicDNS 設定		PPP I/F ローカルアドレス	PPP I/F リモートアドレス		
\$	Firewall 設定		無通信タイムアウト時間 [秒] 0			
8	WireGuard 設定					
8	疑似 Modem 設定			異常時リセット 🌑 切断時	寺リセット	
**	シリアル変換設定				_	
装置設	腚 🖌				設定	
© 202	0- Century Systems					2023-04-12 19:15:56

Step 3: Manual Test for Azure IoT Edge on device

3.1: Register your device

Azure Portal にサインインして[]IoT Hub に移動します。 (English) Sign in to Azure Portal and navigate to IoT Hub.



接続する IoT Hub を選択して、メニューから [デバイス] を選択し、デバイスの追加 をクリックします。

(English) Select the **IoT Hub** you wish to connect to, select Devices from the menu, and click Add Device.



デバイスの作成のページで、次の情報を入力します。

1.デバイスID (任意の名称、今回の例では ma-x3xx-01 としてみます)
 2.IoT Edge デバイス のチェックボックスをオンにします。
 3.『認証の種類』として 対象キー を選択します。
 4.設定できたら 保存 をクリックします。

(English) On the Create Device page, enter the following information

1.(English) Device ID (arbitrary name, let's use ma-x3xx-01 in this example)

2.(English) Check the IoT Edge Device checkbox.

3.(English) Select the Symmetric key as the "Authentication Type".

4.(English) When you are done, click Save.





追加されました。 (English) Added.

2025/03/25 21:59	9/18	Azure loT Edge を使用する (Using Azure loT Edge)
		ハ リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+/)
すべてのサービス > loT Hub > MA-Series	MA Carical = 1	<i>"</i> / ¬
IOI HUD 《 既定のディレクトリ (cscloudncenturysysco.on		\1 ∧
┼ 作成 🔅 ビューの管理 ∨ …	₽ 検索	 « IoT Hub 内のデバイスを表示、作成、削除、更新します。<u>詳細情報</u>
任意のフィールドのフィルター	💦 概要	▲ 🕂 デバイスの追加 🎫 列の編集 🕐 最新の情報に更新 ⊘ タグの割り当て 🗻 削除
名前 ↑↓	📄 アクティビティ ログ	▼ デバイス ID の入力 種類: すべて + フィルターの追加
🕺 MA-Series	🧏 アクセス制御 (IAM)	
	🗳 タグ	デバイス ID 種類 状態
	∂ 問題の診断と解決	
	🗲 イベント	
	デバイス管理	ma-x3xx-01 IoT Edge デバイス 有効
	■ デバイス	MA-S110 IoT Edge デバイス 無効
	IoT Edge	
	常構成と展開	
	🧼 更新プログラム	
	🏓 クエリ	

3.2: Obtaining provisioning information

デバイスを設定する準備ができたら、デバイスを IoT ハブ内でのその ID にリンクする接続文字列が必要です。

対称キーを使用して認証を行うデバイスでは、接続文字列をポータルでコピーできます。

(English) When you are ready to configure a device, you will need a connection string that links the device to its identity within the IoT hub.

(English) For devices that authenticate using symmetric keys, the connection string can be copied on the portal.

デバイスページで、一覧から デバイス ID を選択します。

(English) On the Device page, select a Device ID from the list.

		♪ リソース、サービス、ド [±]	キュメントの検索 (G+/)	
すべてのサービス > IoT Hub > MA-Series				
IoT Hub 《 既定のディレクトリ (cscloudncenturysysco.on	■ MA-Series デバイ	ス ☆ ☆ …		
🕂 作成 🔞 ビューの管理 🗸 …	▶ 検索 《	loT Hub 内のデバイスを表示、作成、	、削除、更新します。 <u>詳細情報</u>	
任意のフィールドのフィルター 名前 ↑↓ ズ MA-Series ····	 ☆ 概要 □ アクティビティログ ☆ アクセス制御 (IAM) 	+ デバイスの追加 ☷ 列の編集	▲ ひ 最新の情報に更新 ◇ 彡 種類: すべて + フィルター(マグの割り当て 📋 削除 の追加
	◆ タグ ♪ 問題の診断と報決	デバイス ID	種類	状態
	チ イベント	MA-S120	IoT Edge デバイス	無効
	デバイス管理	ma-x3xx-01	loT Edge デバイス	有効
	■ デバイス	MA-S110	IoT Edge デバイス	無効
	IoT Edge			
	🙎 構成と展開			
	🧼 更新プログラム			
	🏓 クエリ			

プライマリ接続文字列 または セカンダリ接続文字列 のどちらかの値をコピーします。 どちらのキーも機能します。

(English) Copy the value of either the primary or secondary connection string. *(English) Both keys work.

	○ リソース、サービス、ドキュメントの検索(G+/)					
すべてのサービス > loT Hub > MA-S	aries デバイス >					
ma-x3xx-01 ጵ … ^{MA-Series}						
🗟 保存 🧲 モジュールを設定する 🦂	。子デバイスを管理する 👫 トラブルシューティング ≡ デバイス ツイン 🖒 最新の情報に更新					
デバイス ID ①	ma-x3xx-01				D	
主キー ①		0	٩	ţţ	D	
セカンダリキー ①		٢	٩	ţţ	D	
プライマリ接続文字列 ①				•	D	
セカンダリ接続文字列 ①				Φ	Ð	
loT Edge ランタイムの応答 ①	NA		•	7	D	
タグ (<u>編集</u>)	タグなし					
IoT Hub への接続を有効にする ①	● 有効化 ○ 無効化	コピー	ボ	タン	/	
親デバイス ①	親デバイスがありません ③					

3.3: Device Provisioning

MA-X3xx デバイスにログインし、先ほどコピーした 接続文字列 を適用します。 (English) Log in to the MA-X3xx device and apply the **connection string** you just copied.

```
userl@metis:~$ sudo iotedge config mp --connection-string
'PASTE_DEVICE_CONNECTION_STRING_HERE'
```

😢 🗖 🗊 user 1@metis: ~

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)

user1@metis:~\$ sudo iotedge config mp --connection-string 'HostName=MA-Series.azure-devices.net;DeviceId=ma-x3xx-01;S haredAccessKey=F8 Azure IoT Edge has been configured successfully! The configuration has been written to /etc/aziot/config.toml To apply the new configuration to services, run:

sudo iotedge config apply -c '/etc/aziot/config.toml'

WARNING: This configuration is not suitable when using IoT Edge as a gateway

構成の変更を適用します。 (English) Apply configuration changes.

user1@metis:~\$ sudo iotedge config apply

😣 🖃 🗊 🛛 user 1@metis: ~

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)

user1@metis:~\$ sudo iotedge config apply
Warning: the previous identity config file is unreadable
Note: Symmetric key will be written to /var/secrets/aziot/keyd/device-id
Azure IoT Edge has been configured successfully!

Restarting service for configuration to take effect... Stopping aziot-edged.service...Stopped! Stopping aziot-keyd.service...Stopped! Stopping aziot-certd.service...Stopped! Stopping aziot-tpmd.service...Stopped! Starting aziot-edged.mgmt.socket...Started! Starting aziot-edged.workload.socket...Started! Starting aziot-identityd.socket...Started! Starting aziot-identityd.socket...Started! Starting aziot-keyd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-tpmd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started! Starting aziot-certd.socket...Started!

3.4: Checking the connection status

IoT Edge デバイスにランタイムが正常にインストールされ、構成されていることを確認します。 (English) Verify that the runtime has been successfully installed and configured on the IoT Edge device.

userl@metis:~\$ sudo iotedge system status

Last update: 2023/04/19 11:13 max3xx_tips:use_azure_iot_edge:start https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=max3xx_tips:use_azure_iot_edge:start

💫 🖨 🔳 🛛 user 1@metis: ~ ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H) user1@metis:~\$ sudo iotedge system status System services: aziot-edged Running aziot-identityd Running aziot-keyd Running aziot-certd Running Ready aziot-tpmd Use 'iotedge system logs' to check for non-fatal errors. Use 'iotedge check' to diagnose connectivity and configuration issues. user1@metis:~\$

3.5: Check in Azure Portal

Azure ポータル上で接続状態を確認します。正常に接続されると、下記のようになります。 接続完了直後は lot Edge ランタイムの応答 は「417 – デバイスのデプロイ構成が設定されていません」となり、モジュールは \\$edgeAgent のみ動作している状態になります。

(English) Check the connection status on the Azure portal. If the connection is successful, it will look like the following

(English) Immediately after the connection is completed, the **lot Edge Runtime Response** will be "417 – **\\$edgeAgent**.

すべてのサービス > IoT Hub > MA-Ser	ies デパイス >		
ma-x3xx-01 ☆ … ^{MA-Series}			
🗟 保存 € モジュールを設定する 👗	子デバイスを管理する 👫 トラブルシューティング 🗮	デバイスツイン 🕐 最新の情報に更新	
デバイス ID ①	ma-x3xx-01		Ē
主キー ①		 ⊘ (b) 1) 	D.
セカンダリ キー ①		 ⊘ (𝔅 ↑) 	D
プライマリ接続文字列 ①			· D
セカンダリ接続文字列 ①		••••••	· D
IoT Edge ランタイムの応答 ①	417 デバイスのデプロイ構成が設定されていません		D
タグ (<u>編集</u>)	タグなし		
IoT Hub への接続を有効にする ①	● 有効化 ○ 無効化		
親デバイス ①	親デバイスがありません ⁽)		

モジュール loT Edge ハブの接続 デプロイと構成

名前	種類	デプロイで指定	デバイス別に報告	ランタイムの状態	終了コード
\$edgeAgent	IoT Edge システム モジュール	⊖ いいえ	~ はい	running	NA
\$edgeHub	モジュール ID	NA	NA	NA	NA

3.6: operation test

サンプルモジュール **"Sumulated Temperature Sensor"** をデバイスにデプロイして、動作確認を行 います。 (English) Deploy the sample module **"Sumulated Temperature Sensor "** on the device and check its operation.

Deploying Sample Modules

モジュールを設定する をクリックします。 (English) Click Set Modules.

すべてのサービス > IoT Hub > MA-Se	ries デバイス >
ma-x3xx-01 ጵ … MA-Series	
🗟 保存 🤃 モジュールを設定する 💑	子デバイスを管理する 👫 トラブルシューティング 📰 デバイス ツイン Ѷ 最新の情報に更新
デバイス ID ①	ma-x3xx-01
主キー ①	
セカンダリ キー ①	
プライマリ接続文字列 ①	
セカンダリ接続文字列 ①	
IoT Edge ランタイムの応答 ①	417 デバイスのデプロイ構成が設定されていません

+ 追加 をクリックし、プルダウンのリストから **Marketplace モジュール** を選択します。 (English) Click +Add and select the Marketplace module.

≡ Microsoft Azure		♀ リソース、サービス、ドキュメントの検索(G+/)	
すべてのサービス > loT Hub > M/ デバイスのモジュー/ MA-Series モジュール ルート 確認および	A-Series デバイス > ma-x3xx-01 > ルを設定してください: ma-x3 ^{(作成}	Sxx-01	
コンテナー レジストリの資格情報 モジュール イメージをホストするコ テナー レジストリ設定が見つからな	ンテナー レジストリに対して資格情報を指定できます い場合、エラー コード 500 を報告します。	r。リストされた資格情報は、一致する URL を持つモジュールを取得	するために使用されます。Edge エージェントは、モジュールのコン
名前	住所	ユーザー名	パスワード
名前	住所	ユーザー名	パスワード
IoT Edge モジュール IoT Edge モジュールは、IoT Edge デ いて IoT ハブのクォータ制限にカウ + 追加 ~ ③ ランタイムの設	バイスにデブロイされた Docker コンテナーです。他0 ントされます。たとえば、S1 レベルでは、IoT ハブでf 定	のモジュールと通信したり、IoT Edge ランタイムにデータを送信した 他の更新が行われていない場合、モジュールを 1 秒あたり 10 回設定	:りできます。デバイス上のモジュールは、レベルとユニットに基づ できます。
十 IoT Edge モジュール	必要な状態		
+ Marketplace モジュール)ません。		
+ Azure Stream Analytics モジュー	ール C、製品とサービスの品質向上にご協力ください	ヽ。詳細については、 <u>プライバシーに関する声明</u> をお読みください。	収集されるデータの <mark>詳細</mark> を参照してください。

Marketplace のモジュールから Simulated Temperature Sensor を選択して追加します。

(English) Select Simulated Temperature Sensor from the Marketplace modules to add.





モジュール設定の画面に戻るので、確認及び作成 ボタンをクリックします。 (English) Click the **Review + create** button.

Microsoft Azure	م	リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+/)	
ヾてのサービス > loT Hub > MA	-Series デバイス > ma-x3xx-01 >		
バイスのモジューノ	レを設定してください: ma-x3xx-01		
-Series			
ュール ルート 確認および	作成		
ンテナー レジストリの質格情報 ジュール イメージをホストするコン	マテナー レジストリに対して資格情報を指定できます。 リストされた	資格情報は、一致する URI を持つモジュールを取得す	こるために使用されます。Edge エージェントは、モジューノ
ナー レジストリ設定が見つからない	い場合、エラー コード 500 を報告します。		
前	住所	ユーザー名	パスワード
名前	住所	ユーザー名	パスワード
- 追加 🏏 😳 ランタイムの設定	Ê		
前	必要な状態		
mulatedTemperatureSensor	running		
確認および作成	< 前へ 次へ: ルート >		

JSON で記述されたデプロイ設定画面が表示されますので、作成 ボタンをクリックします。

(English) Click the **Create** button on the Deploy Configuration screen described in JSON.

■ Microsoft すべてのサービス	ft Azure	、ドキュメントの検索 (G+/)
デバイスの MA-Series	のモジュールを設定してください: ma-x3xx-01	
Eジュール ルー	ート 確認および作成	
⊘ 検証に成功しま	しました。	
配置 下のテキスト ボッ	ックスには、送信するデプロイが表示されます。	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42	<pre>"edgeAgent": { "settings": { "settings": { "settings": { "image": "mcr.microsoft.com/azureiotedge-agent:1.4" }, "type": "docker" }, "degeHub": { "restartPolicy": "always", "settings": { "image": "mcr.microsoft.com/azureiotedge-hub:1.4", "createOptions": "{\"HostConfig\": {\"PortBindings\": {\"443/tcp\": [{\"</pre>	HostPort\":\"443\"}],\"5671/tcp\":[{\"HostPort\":\"5671\"}],`

Confirmation of operational status

デプロイを実行すると、デバイスのページに戻ります。

しばらくして 最新の情報に更新 をクリックして状態を更新するとIIIIoT Edge ランタイムの応答』が "200 - OK" になり、\\$edgeHub と SimulatedTemperatureSendor モジュールが追加さ れ[]"running" になっていることが確認できます。

(English) Once deployed, you will be returned to the device page.

(English) After a while, click Update to refresh the status, and you will see that the "IoT Edge Runtime Response" is "200 – OK" and that the \\$edgeHub and SimulatedTemperatureSendor modules have been added and are "running". The "Runtime Response" is "200 - OK".

Last update: 2023/04/19 11:13 max3xx_tips:use_azure_iot_edge:start https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=max3xx_tips:use_azure_iot_edge:start

		<u>ر</u> ا م	ソース、サービス、ドキュメントの検察	索 (G+/)			
すべてのサービス > IoT Hub > MA-Series デバイス >							
ma-x3xx-01							
🗟 保存 🄄 モジュールを設定する 💑 子デバイスを管理する 👫 トラブルシューティング 💷 デバイスツイン 🜔 最新の情報に更新							
デバイス ID ①	ma-x3xx-01						0
主キー ①		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					D
セカンダリ キー ①	•••••						D
プライマリ接続文字列 ①						0	0
セカンダリ接続文字列 ①				••		•	0
loT Edge ランタイムの応答 ①	200 OK						0
タグ (<u>編集</u>)	タグなし						
IoT Hub への接続を有効にする ①	● 有効化 ○ 無効化						
親デバイス ①	親デバイスがありません 🔅						
<mark>モジュール</mark> loT Edge ハブの接続 デプロイと構成							
名前	種類	デプロイで指定	デバイス別に報告	ランタイムの状態	終了コード		
\$edgeAgent I	IoT Edge システム モジュール	✓ はい	✓ はい	running	NA		
\$edgeHub I	loT Edge システム モジュール	✓ はい	✓ はい	running	NA		
SimulatedTemperatureSensor	loT Edge のカスタム モジュール	✓ はい	~ はい	running	NA		

From: https://ma-tech.centurysys.jp/ - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link: https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=max3xx_tips:use_azure_iot_edge:start



Last update: 2023/04/19 11:13