


目次

WarpLink ISC (Trend Micro IoT Security) の利用	1
--	----------

WarpLink ISC (Trend Micro IoT Security) の利用

v2.9.4rc4 から、[WarpLink ISC \(Trend Micro IoT Security\)](#) に対応しました。



使用するためには各種設定を行う必要があります。

- [v4.x 系\(Ubuntu 18.04LTS\)](#) の場合

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:enable_warplink_isc:start

Last update: **2021/08/31 15:33**