

目次

PPP 通信データ量を確認する	1
------------------------	---

Last update:

2019/05/27

16:44

mae3xx_ope:ppp_amount_of_data:start https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:ppp_amount_of_data:start

PPP 通信データ量を確認する

v4.1.0 より PPP で送受信したデータ量を記録するようにしました。
従量制の回線を使用している場合に気になる料金について、おおよその目安をつけることができます。

通信モジュール設定

状態表示

電話番号

080-

接続状態

接続中

アンテナレベル

最高

取得IPアドレス

100.71.48.35

データ通信量

	送信データ	受信データ
今月	3446 byte	3276 byte
先月	0 byte	0 byte

pppcounter コマンドで記録を参照することができます。

```
root@plum:~# pppcounter
pppcounter

Usage:
  pppcounter [-h|--help]
  pppcounter set (-c <conntimes>) (-s <sendbytes>) (-r <recvbytes>)
  pppcounter sum [-p|--prev]
  pppcounter show [-p|--prev] [--html]
  pppcounter clean

Options:
  -h                                show this help message and exit
  -c --conntimes <conntimes>      connection times
  -s --sendbytes <sendbytes>       send bytes
  -r --recvbytes <recvbytes>       recv bytes
  -p --prev                         prev month
  --html                           html table
```

```
root@plum:~# pppcounter show
+-----+-----+-----+-----+
|      EndTime      | SendBytes | RecvBytes | ConnTime |
```

+	-----+	-----+	-----+	-----+
	2019-05-27 13:44:30	76	76	42
	2019-05-27 15:36:26	2306	2136	227
	2019-05-27 15:53:21	1064	1064	976
+	-----+	-----+	-----+	-----+

From:
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:ppp_amount_of_data:start

Last update: **2019/05/27 16:44**