

# 目次

<b>SORACOM Napter を使う</b> .....	<b>3</b>
---------------------------------	----------



# SORACOM Napter を使う

SORACOM Napter を使うことで MA シリーズや MA シリーズ 配下の端末へのリモートアクセスが可能です。  
必要な場合のみ、セキュアにリモートアクセスできます。

海外対応モデルである MA-S120/GLA を利用すれば海外の拠点にもリモートアクセス可能です。海外拠点の設備のメンテナンス等にご活用頂けます。

From:  
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:  
[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_tips:soracom:connect\\_soracom\\_napter:start&rev=1652084223](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_tips:soracom:connect_soracom_napter:start&rev=1652084223)

Last update: 2022/05/09 17:17

