

目次

SORACOM Napter を使う	3
設定方法	3

SORACOM Napter を使う

SORACOM Napter を使うことで MA シリーズや MA シリーズ 配下の端末へのリモートアクセスが可能です。
必要な場合のみ、セキュアにリモートアクセスできます。

海外対応モデルである MA-S120/GLA を利用すれば海外の拠点にもリモートアクセス可能です。海外拠点の設備のメンテナンス等にご活用頂けます。

設定方法

海外でも使える!SORACOM Napter を利用したセキュアなリモートアクセス

From:
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_tips:soracom:connect_soracom_napter:start&rev=1652084873

Last update: 2022/05/09 17:27

