


目次

WebUI での設定	3
操作方法	3

WebUI での設定

v5.1 のファームウェアから WebUI での設定 状態の確認などができるようになっています。



操作方法

- [WebUI へのログイン](#)
- [ツールバー](#)
- [機器情報](#)
- [Ethernet 設定](#)
- [LTE 設定](#)

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:start&rev=1600827719

Last update: **2020/09/23 11:21**

