


目次

WebUI での設定	3
操作方法	3

WebUI での設定

v5.1 のファームウェアから WebUI での設定 状態の確認などができるようになっています。



操作方法

- [WebUI へのログイン](#)
- [ツールバー](#)
- [機器情報](#)
- [Ethernet 設定](#)
- [Wireless Combo Module 設定](#)
- [LTE 設定](#)
- [Static Route 設定](#)
- [DHCP Server 設定](#)
- [Firewall 設定](#)
- [WireGuard VPN 設定](#)

- [日付 時刻設定](#)
- [Syslog 閲覧 ダウンロード](#)
- [Firmware 更新](#)
- [省電力動作スケジュール設定](#)
- [設定データ管理](#)

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:start&rev=1617584669

Last update: **2021/04/05 10:04**

