

# 目次

ツールバー ..... 1

4G ..... 1

アンテナレベル ..... 1

アカウント情報の更新 ..... 2

ログアウト ..... 2

Shutdown/Reboot ..... 3




# ツールバー

画面右上には、全画面共通で利用できる情報表示のアイコンとボタンが並んでいます。



## 4G


LTE Module が検出されると表示されます[[4G]]にカーソルを持っていくと、デバイスの情報が表示されます。



項目	内容
Module	内蔵モジュールの機種名
Revision	モジュールファームのリビジョン番号
IMEI	IMEI番号
ICCID	SIMカードのICCID番号
IMSI	SIMカードのIMSI番号
TelNo	SIMカードの電話番号
PLMN	接続キャリアのPLMN番号
Network	接続キャリア名
IP Address	IPアドレス


## アンテナレベル

カーソルを合わせると、アンテナ受信レベル(Signal Level<sup>1)</sup>,RSSI,RSRP,RSRQ)が表示されます。



## アカウント情報の更新

WEB UIへログインする為のアカウント情報(アカウント名 パスワード)を更新します。  
カーソルを合わせ[Change Account/Password]が表示されたらクリックします。




[New Account] [New Password] [New Password(Confirm)] を設定したら[OK] をクリックします。


A screenshot of a form titled 'アカウント情報更新' (Update Account Information). The form has three input fields: 'New Account' with the text 'admin2' entered, 'New Password', and 'New Password(Confirm)'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'CANCEL' in yellow text and 'OK' in white text inside a red square.

## ログアウト

カーソルを合わせ[Logout]が表示されたらクリックします。




確認画面が表示されたら [OK] をクリックします。



## Shutdown/Reboot

カーソルを合わせ[Shutdown/Reboot]が表示されたらクリックします。



[Reboot<sup>2)</sup>] か[Shutdown<sup>3)</sup>] を選択し、クリックします。



<sup>1)</sup>

0～3の4段階

<sup>2)</sup>

本当値の再起動

<sup>3)</sup>

本装置の停止

From:

<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mas1xx\\_ope:use\\_webui:toolbar:start](https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:toolbar:start)

Last update: 2022/09/26 14:08

